



Pozzani Pure Water plc
Warwick Road
Fairfield Industrial Estate
Louth Lincolnshire
LN11 0YB
Tel: (01507) 608100

Operating Specifications:
Operating Temp: 0.6°C/33°F - 38°C/100°F
Working Pressure: 30 kPa/0.3 bar/4.4 psi -
827 kPa/8.3 bar/120 psi
Rated Capacity: 6819 litres/1500 gallons
Minimum Flow Rate: 4.55 lpm/1 gpm



This filter is tested and certified by WQA to NSF/ANSI 42 for Material Safety and Structure Integrity. This model is also certified to NSF/ANSI 372 for lead free compliance.

FFL-150L INSTRUCTIONS COMPATIBLE REPLACEMENT CARTRIDGE



**PART NUMBER: FFL-150L
(COMPATIBLE WITH LG LT500P)**

**For cold water use only
IMPORTANT: Filter should be replaced every six months**

- 1. Removing your old filter cartridge**
 - Locate your current filter cartridge inside your refrigerator at the top
 - Rotate the cartridge 90 degrees counter-clockwise (right to left) **(a)**.
 - Gently pull to remove your old cartridge **(b)**.
- 2. Installing your new cartridge**
 - Remove your new cartridge from all packaging
 - Insert the cartridge into the slot **(c)** and twist the cartridge clockwise (left to right) until the locking symbol aligns with the indicator line **(d)**.
- 3. Flushing your new cartridge**
 - Ensure that you thoroughly flush the new filter for 1 1/2 gallons, making sure the water is running clear prior to use **(e)**.
 - Press and hold the RESET WATER FILTER pad (on some models) on the dispenser for 3 seconds.

FFL-150L ANLEITUNG KOMPATIBLE WASSERFILTERPATRONE



**ARTIKELNUMMER: FFL-150L
(KOMPATIBEL MIT LG LT500P)**


**Nur an der Kaltwasserleitung anschließen
WICHTIG: Filter alle sechs Monate austauschen**

- 1. Alte Filterpatrone entfernen**
 - Finden Sie die Filterpatrone im oberen Teil des Kühlschranks.
 - Drehen Sie den Filterdeckel um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn **(a)**.
 - Ziehen Sie vorsichtig, um die alte Filterpatrone zu entfernen **(b)**.
- 2. Installieren der neuen Filterpatrone**
 - Entfernen Sie die neue Filterpatrone aus allen Verpackungen.
 - Setzen Sie die Filterpatrone in den Steckplatz **(c)** und drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn bis das Verriegelungssymbol mit der Markierungslinie übereinstimmt **(d)**.
- 3. Spülen der neuen Filterpatrone**
 - Stellen Sie sicher, dass der neue Filter vor dem Gebrauch mindestens 1 1/2 Gallonen mit klarem fließendem Wasser durchgespült wird **(e)**.
 - Drücken Sie die Taste RESET WATER FILTER (bei einigen Modellen) am Spender 3 Sekunden lang.

FFL-150L INSTRUCTIONS MANUAL




c



a




b



d



e



FFL-150L INSTRUCTIONS CARTOUCHE DE REMPLACEMENT COMPATIBLE NUMÉRO DE PIÈCE : FFL-150L (COMPATIBLE AVEC LG LT500P)

**Pour usage avec eau froide seulement
IMPORTANT : Le filtre doit être remplacé tous les six mois.**

- 1. Retirer votre cartouche de filtre usagée**
 - Identifiez l'emplacement de la cartouche actuelle dans votre réfrigérateur, en haut.
 - Tournez la cartouche de 90 degrés dans le sens anti-horaire **(a)**.
 - Tirez doucement pour retirer la cartouche usagée **(b)**.
- 2. Installer votre nouvelle cartouche**
 - Sortez votre nouvelle cartouche de tout emballage.
 - Insérez la cartouche dans l'emplacement **(c)** et tournez le bouchon dans le sens horaire jusqu'à ce que le symbole de verrouillage soit aligné avec le trait indicateur **(d)**.
- 3. Rincer votre nouvelle cartouche**
 - Assurez-vous de soigneusement rincer le nouveau filtre pendant 1 1/2 gallons en vous assurant avant toute utilisation que l'eau qui s'écoule soit claire **(e)**.
 - Appuyez sur et maintenez enfoncée la touche RESET WATER FILTER (remise à zéro du filtre d'eau) (sur certains modèles) du distributeur pendant 3 secondes.

ISTRUZIONI FFL-150L CARTUCCIA DI RICAMBIO COMPATIBILE CODICE ARTICOLO: FFL-150L (COMPATIBILE CON LG LT500P)

**Solo per l'impiego con acqua fredda
IMPORTANTE: Il filtro deve essere sostituito ogni sei mesi.**

- 1. Rimuovere la vecchia cartuccia del filtro.**
 - Individuare la cartuccia del filtro all'interno del frigorifero, nella parte superiore dello stesso.
 - Ruotare la cartuccia di 90 gradi in senso antiorario **(a)**.
 - Tirare delicatamente per rimuovere la vecchia cartuccia **(b)**.
- 2. Installazione della nuova cartuccia**
 - Rimuovere la nuova cartuccia da tutto il suo imballaggio.
 - Inserire la cartuccia nella scanalatura **(c)** e ruotare il tappo in senso orario fino ad allineare il simbolo di blocco con la linea dell'indicatore **(d)**.
- 3. Flussaggio della nuova cartuccia**
 - Effettuare un flussaggio accurato del nuovo filtro per 1 1/2 galloni, prima dell'uso assicurarsi che fuoriesca acqua pulita **(e)**.
 - Premere e tenere premuto per 3 secondi il pulsante RESET WATER FILTER (RESET FILTRO ACQUA) (presente su alcuni modelli) posto sul distributore dell'acqua.

INSTRUKCJA FFL-150L KOMPATYBILNY ZAMIENNIK WKŁADU FILTRUJĄCEGO NUMER CZĘŚCI: FFL-150L (KOMPATYBILNY Z LG LT500P)

**Do zastosowania tylko do zimnej wody
WAŻNE: Filtr powinien być wymieniany co sześć miesięcy**

- 1. Usuwanie starego wkładu filtra.**
 - Znajdź obecny wkład filtra wewnątrz lodówki, w górnej części.
 - Przekręć wkład o 90 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara **(a)**.
 - Delikatnie pociągnij aby wyciągnąć stary wkład **(b)**.
- 2. Instalowanie nowego wkładu.**
 - Wyciągnij nowy wkład z wszystkich opakowań.
 - Włóż wkład do gniazda **(c)** i przekręć pokrywkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż symbol blokady pokryje się z linią wskaźnika **(d)**.
- 3. Płukanie nowego wkładu.**
 - Zapewnij dokładne przepłukanie nowego filtra przez 1 1/2 galonów, upewniając się przed użyciem, że leci czysta woda **(e)**.
 - Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk RESET WATER FILTER (RESET FILTRA WODY) znajdujący się na dozowniku (w niektórych modelach).

FFL-150L INSTRUCCIONES

CARTUCHO DE RECAMBIO COMPATIBLE

NÚMERO DE MODELO: FFL-150L
(COMPATIBLE CON LG LT500P)

Solo para uso con agua fría

IMPORTANTE: El filtro se debe cambiar cada seis meses

1. Extracción del cartucho usado

- Localice el cartucho del filtro en la parte superior del interior de su refrigerador.
- Gire el cartucho 90 grados en sentido contrario a las agujas del reloj **(a)**.
- Tire cuidadosamente para sacar el cartucho usado **(b)**.

2. Inserción del cartucho nuevo

- Saque el cartucho nuevo de su embalaje.
- Inserte el cartucho en la ranura **(c)** y gire el tapón en el sentido de las agujas del reloj hasta que el símbolo de bloqueo quede alineado con la línea indicadora **(d)**.

3. Limpieza del cartucho nuevo

- Asegúrese de enjuagar bien el filtro nuevo durante 1 1/2 galones y compruebe que el agua sale limpia antes de usarla **(e)**.
- Mantenga pulsado durante 3 segundos el botón RESET WATER FILTER, que se encuentra en el dispensador de algunos modelos, para reiniciar el indicador de estado del filtro.

FFL-150L HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KOMPATIBILIS UTÁNGYÁRTOTT SZŰRŐBETÉT

CIKKSZÁM: FFL-150L
(KOMPATIBILITÁS: LG LT 500P)

Csak hideg vizes használatra

FONTOS: A szűrőt hathavonta cserélni kell

1. A régi szűrőbetét eltávolítása

- Keresse meg a meglévő szűrőbetétet a hűtőszekrény belsejében, felül.
- Fordítsa el a szűrőbetétet negyed fordulattal (90 fokkal) az óramutató járásával ellenkező irányba **(a)**.
- Óvatosan húzva emelje ki a régi szűrőbetétet **(b)**.

2. Az új szűrőbetét behelyezése

- Emelje ki az új szűrőbetétet a csomagolásából.
- Illessze a szűrőbetétet a nyílásba **(c)**, majd fordítsa el a fedelet az óramutató járásával egyező irányba, amíg a záródást jelző szimbólum a jelzővonalhoz nem illeszkedik **(d)**.

3. Az új szűrőbetét öblítése

- Az új szűrőt legalább 1 1/2 gallonok át alaposan öblítse ki, ügyelve arra, hogy használat előtt a víz akadálytalanul át tudjon folyni **(e)**.
- Nyomja meg, majd tartsa lenyomva az adagolón a „RESET WATER FILTER” (Vízszűrő visszaállítása) gombot (egyes modelleken) 3 másodpercen keresztül.

FFL-150L INSTRUCTIES

COMPATIBEL VERVANGEND FILTERPATROON

ONDERDEELNUMMER: FFL-150L
(COMPATIBEL MET LG LT500P)

Enkel voor gebruik met koud water
BELANGRIJK: De filter moet elke zes maanden worden vervangen.

1. Oud filterpatroon verwijderen

- Zoek het oude filterpatroon bovenaan in de koelkast.
- Draai het patroon 90 graden tegen de klok in **(a)**.
- Trek voorzichtig aan het oude patroon om het te verwijderen **(b)**.

2. Nieuw filterpatroon installeren

- Verwijder het nieuwe filterpatroon volledig uit de verpakking.
- Schuif het filterpatroon in de gleuf **(c)** en draai de dop met de klok mee tot dat het slotsymbool tegenover het aanwijzerlijntje staat **(d)**.


3. Nieuw filterpatroon spoelen

- Zorg ervoor dat u de nieuwe filter grondig spoelt gedurende 1 1/2 gallons en zorg dat er helder water uitstroomt vooraleer u de filter begint te gebruiken **(e)**.
- Houd de knop RESET WATER FILTER (RESET WATERFILTER) op de verdeler (op sommige modellen) gedurende 3 seconden ingedrukt.

FFL-150L INSTRUCTIONS MANUAL




c



a




b



d



e



POKYNY PRO VLOŽKU FFL-150L

KOMPATIBILNÍ VÝMĚNNÁ VLOŽKA

ČÍSLO DÍLU: FFL-150L
(KOMPATIBILNÍ S LG LT500P)

Používat pouze studenou vodu **DŮLEŽITÁ INFORMACE: Filtr se musí vyměňovat v intervalu šesti měsíců**

1. Odstranění staré filtrační vložky

- Najděte současnou filtrační vložku nahoře uvnitř své chladničky.
- Otočte vložkou o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček **(a)**.
- Mírně zatáhněte a vyjměte starou vložku **(b)**.

2. Instalace nové filtrační vložky

- Vyjměte novou vložku ze obalu.
- Vložte vložku do štrbiny **(c)** a otočte uzávěr po směru hodinových ručiček, dokud se symbol uzamčení nedostane do stejné úrovně jako indikační ryska **(d)**.

3. Propláchnutí nové filtrační vložky

- Dbejte na to, abyste pečlivě propláchnuli nový filtr po dobu 1 1/2 galonů, a zkontrolujte, že odtékající voda je čistá. Teprve pak uveďte chladničku do provozu **(e)**.
- Stiskněte a držte tlačítko resetování vodního filtru RESET WATER FILTER (u některých modelů) na dávkovači po dobu 3 sekund.

FFL-150L INSTRUKCIJOS

SUDERINAMAS KASĖTĖS PAKAITALAS

DALIES NUMERIS: FFL-150L
(SUDERINAMA SU LG LT500P)

Naudoti tik su šaltu vandeniu
SVARBU. Filtrą reikia pakeisti kas šešis mėnesius.

1. Senojo filtro kasetės išėmimas

- Suraskite esamąją filtro kasetę, esančią šaldytuvo viršuje.
- Pasukite kasetę 90 laipsnių prieš laikrodžio rodyklę **(a)**.
- Atsargiai truktelėkite ir išimkite senąją kasetę **(b)**.

2. Naujos kasetės įdėjimas

- Išimkite senąją kasetę iš pakuotės.
- Įstatykite kasetę į jos angą **(c)** ir pasukite dangtelį pagal laikrodžio rodyklę tiek, kad užraktas simbolis susilygiuotų su žyminčiąja linija **(d)**.

3. Naujos kasetės praplovimas

- Būtinai kruopščiai praplaukite naują filtrą mažiausiai 1 1/2 galonų, ir prieš naudodami įsitikinkite, kad tekantis vanduo yra švarus **(e)**.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę ant vandens dalytuvo esantį mygtuką RESET WATER FILTER (iš naujo nustatyti vandens filtrą – kai kuriuose modeliuose) 3 sekundes.

POKYNY PRE MODEL FFL-150L

KOMPATIBILNÁ NÁHRADNÁ FILTRAČNÁ VLOŽKA

ČÍSLO DIĽU: FFL-150L
(KOMPATIBILNÁ S MODELOM LG LT500P)

Len na použitie v spojení so studenou vodou
DŮLEŽITÉ: filter je potrebné meniť raz za šesť mesiacov.

1. Demontáž starej filtračnej vložky

- V hornej časti vnútra chladničky nájdite aktuálne používanú filtračnú vložku.
- Filtračnú vložku otočte o 90 stupňov v smere proti pohybu hodinových ručičiek **(a)**.
- Opatrne vyťahnutím vyberte starú filtračnú vložku **(b)**.

2. Inštalácia novej filtračnej vložky

- Novú filtračnú vložku vyberte z obalu.
- Filtračnú vložku zasuňte do štrbiny **(c)** a uzávěr otočte v smere pohybu hodinových ručičiek; symbol zaistenia musí byť zarovno s ryskou **(d)**.

3. Prepláchnutie novej filtračnej vložky

- Nový filter prepláchnite; vykonávajte to aspoň 1 1/2 galónov. Pred použitím musí z filtra vytekať čistá voda **(e)**.
- Na dávkovači na 3 sekundy stlačte a podržte blok RESET WATER FILTER (Vynulovanie filtra na vodu) (nachádza sa na niektorých modeloch).