



## ENGLISH

### Hello and thank you very much for choosing BRITA.

BRITA filtered water – for you, your family and the environment! Fun have using your new product!

All of our expert knowledge with MAXTRA PRO water filters MAXTRA PRO Pure Performance & MAXTRA PRO Hard Water Expert: The MAXTRA PRO with our unique BRITA MicroFlow technology. Super-fine mesh captures coarse particles from old pipeworks and the additional high-performance filter mesh retains even the finest\* particles (> 30 µm) from tap water.

#### Powerful ion-exchange pearls

- for softer water, to protect your appliances\*
- for the reduction of metals such as lead and copper

#### Natural MicroCarbon from coconut shells

- reduces odors and taste-imparting substances such as chlorine
- provides great-tasting, freshly filtered water\*

The maximum lifespan of a MAXTRA PRO water filter is 150 litres or 4 weeks.

#### Optimum filter performance

Please only filter cold tap water. Please only use BRITA water filters with tap water from municipal water supplies – only meets the legal requirements for drinking water quality.

Important: store filtered water in a cool place and use within 24 hours. Official advice for boiling tap water also applies to BRITA filtered water. The rule applies first, then boil!

If it is not possible to store filtered water, please clean the jug thoroughly and insert a new water filter.

For certain groups of people (e.g. babies and people with impaired immunity) it is generally recommended that tap water should be boiled.

#### Highest quality & hygiene

Over 50 years of water filter experience stands for:

- ✓ Innovation
- ✓ the highest quality

In order to meet our high quality standards, there are strict internal and external quality controls in place.

Every MAXTRA PRO water filter undergoes treatment with hot steam for hygiene purposes during manufacture and is then packed in a protective foil. Note: the water filter may be damp due to condensation following the steam treatment.

Za sprawdzenie higienicznych każdy filtr do wody MAXTRA PRO jest na etapie produkcji sterilizowany gorącą parą, a następnie pakowany w folię ochronną. (Uwaga: filtr do wody może być wilgotny z powodu sterilizacji parą).

Ze sprawdzeniem higienicznego złożenia ujemnego filtra do wody MAXTRA PRO przekieruj się do ruchomego menu "Wyświetlajceczka".

Firma BRITA zaleca regularną wymianę filtra do wody. Prosimy postępować zgodnie z zalecanymi procedurami czyszczenia i wskazówkami dotyczącymi przygotowania filtra (rozdziały 1-7). Dzbanek należy regularnie myć.

**Uwaga:** jeśli dzbanek nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć filtr do wody, opóżnić dzbanek, a następnie umieścić lufę do wody w pustym dzbanku.

Więcej informacji w rozdziale 7 „Wymiana filtra do wody MAXTRA PRO”.

#### Bardzo łatwa obsługa

**I** Należy pamiętać przed pierwszym użyciem i przy każdej wymianie filtra do wody

W celu uzyskania optymalnych rezultatów czyszczenia należy odwrócić lejek i zamontować BRITA PerfectFit. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy zastosować lejek z wyższym stopniem filtracji (np. wyższy stopień filtracji dzbanka BRITA Flow).

Firma BRITA zaleca regularną wymianę filtra do wody. Prosimy postępować zgodnie z zalecanymi procedurami czyszczenia i wskazówkami dotyczącymi przygotowania filtra (rozdziały 1-7). Dzbanek należy regularnie myć.

**Uwaga:** jeśli dzbanek nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć filtr do wody, opóżnić dzbanek, a następnie umieścić lufę do wody w pustym dzbanku.

Więcej informacji w rozdziale 7 „Wymiana filtra do wody MAXTRA PRO”.

#### Wysokiej jakości dzbanek

Wszystkie dzbanki firmy BRITA są wykonane z wysoce odpornego na korozyję tworzywa sztucznego.

Dzbanek jest już gotowy do użycia.

Migające światło informuje o stanie filtra.

Zielone: filtr do wody filtruje optymalnie.

Zółte: zbiórka się czasem wymiany filtra do wody. Pomyśl o zakupie nowego!

Czerwone: czas wymiany filtru do wody!

#### Właściwości filtra wody MAXTRA PRO

Woda z dzbanka jest automatycznie filtrowana i przepływa do dzbanka. Sposób napełniania dzbanka będzie zależny od modelu lub typu pokrywki.

#### Aktywacja filtra do wody MAXTRA PRO

W celu uzyskania optymalnego skutku wody i optymalnej wydajności należy dwukrotnie naciągnąć lejek do wody.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy zainstalować MAXTRA PRO w dzbanku BRITA na rzecz środowiska.

Wodę wykorzystać do aktywacji filtra można na przykład do podlewania kwiatów.

#### Ustawianie wskaźnika wymiany filtra do wody

Dzbanek filtrujący do wody BRITA informuje, kiedy potrzebny jest nowy filtr.

Staż do tego różne wskaźniki wymiany umieszczone w pokrywie:

#### Wskaźnik BRITA Smart Light

Pred wyczerpaniem pokrywki należy zdjąć wskaźnik BRITA Smart Light (przekierując go precyzyjnie do ruchomego menu wskazówkowej).

Wskaźnik BRITA Smart Light nie może być myły w myjówce!

Zdjęcie pokrywki z wskazówką BRITA Smart Light i wyciągnie go miękko, wilgotna śliczka.

#### Pokrywka z nieudostępnionym wskaźnikiem BRITA Memo

Pokrywka na której znajdują się wskaźniki, ponieważ nie ma możliwości zmiany.

#### Wysoka jakość i długotrwałość

Na dzbanek zainstalowanej filtra MAXTRA PRO składa się：

• inteligentny sensor mierzący ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało do końca użycia filtra

• wskaźnik informujący o tym, ile dni zostało

